



AZ Instrument Corp.

衡欣實業股份有限公司

Web site: <https://www.az-instrument.com.tw>
E-mail: info@az-instrument.com.tw

地址: 台中市潭子區建國路 3-2 號
Tel: 04-2532 6668 Fax: 04-2532 6593

88361 藍芽雙溫度記錄器

◆ 規格 ◆

型號	88361
溫度範圍	NTC 熱敏電阻溫度傳感器 · -30~70°C, -22~158°F
溫度解析度	0.1°C, 0.1°F
溫度精度	±0.5°C
外接測棒溫度範圍	NTC 熱敏電阻溫度傳感器 · -30~70°C, -22~158°C
外接測棒溫度解析度	0.1°C, 0.1°F
外接測棒溫度精度	±0.5°C
取樣率	空氣溫度 24,000 組及 外接測棒溫度 24,000 組
機身尺寸	主機:70(L)*50(W)*23(T)mm;
LCD 螢幕尺寸	LCD:30(L)*18(W)
操作溫度範圍	-30~70°C
操作濕度範圍	濕度<90%
儲存溫度	-40~85°C
儲存濕度	濕度<90%
重量	約 70g
電池	3.0V CR2x1 (電池壽命約 3 個月)
額定電壓	3V
取樣間隔時間	可選擇:10 秒到 120 分鐘
啟動延遲	0~1440 分鐘, 設定增量每 10 分鐘/階
警報範圍	於-30 到 70°C之範圍皆可自行設定
警報延遲	0~720 分鐘, 設定增量每 5 分鐘/階
警報周期	單次,累積, 關閉
操作鍵	兩個按鍵 (Start/Stop 開始/停止鍵 及 Max/Min 最大/最小鍵)
LED 指示燈	REC(記錄), High/Low(高/低警報指示)
標準包裝	主機、說明書、電池、外盒
可選購配件	VZ87P6AZ1 或 VZ87P6AZ2 外接式測棒





AZ Instrument Corp.

衡欣實業股份有限公司

Web site: <https://www.az-instrument.com.tw>

E-mail: info@az-instrument.com.tw

地址: 台中市潭子區建國路 3-2 號

Tel: 04-2532 6668 Fax: 04-2532 6593

◆ 產品特性 ◆

- * 產品皆為 "CE 認可" 並符合 "ISO9001" 之規範
- * 通過先進的藍牙 4.0 技術無線安裝記錄器和下載數據
- * 藍芽傳輸距離為 10 公尺
- * 高精度的溫度傳感器
- * 幾秒鐘內可收集記錄數據來節省成本
- * iOS 和 Android APP “Nice Logger” 可免費下載使用
- * 使用 APP 生成並發送 PDF 報告、報告包含數據摘要、圖表和詳細數據
- * 輸出之報告可選擇 PDF 或是 CSV 格式
- * 可依據機密需求設定報告檢閱的密碼
- * 可自行設定採樣率，記錄器啟動與停止方式
- * 大 LCD 每 5 秒提供一次實時數據和雙色 LED 作用狀態和警示燈

此款 **88361 AZ 藍牙 4.0 溫度記錄器-可外接溫度測棒**，可以測量和記錄溫度，記錄儀可以通過藍牙 4.0 無線技術將數據導出到用戶的智慧型手機，無線傳輸距離為 10 公尺。紀錄完成後，使用者可在 APP “Nice Logger” 中選擇匯出 PDF 或是 CSV 格式之報告。iOS 與安卓的 APP 操作介面也很直覺，人性化。

記錄器體積小，攜帶、置放方便，延長的外接溫度測棒更可伸入儲存容器或是其他空間，偵測溫度差。對於需要追蹤、監控溫度的產業需求，特別是製藥業，醫院，實驗室，酒窖，飛機機艙，冷藏車（冷鏈物流），食品運輸/物流/加工中的儲存容器，孵化場，工廠，**88361 雙溫度藍芽記錄器** 都可作為你最信賴的品質監控工具！

不僅可用於長時間量測並記錄溫度，在不需要記錄功能時，本機亦可當一般溫度計使用。

◆ 產品適用對象 ◆

- 1、一般室內/室外環境溫度量測
- 2、高科技廠房溫度量測控管
- 3、溫室溫度控制檢測
- 4、精緻農業溫度量測控管
- 5、實驗環境溫度量測控管
- 6、物品儲藏處、美術館、冷凍庫等場所之溫度控管